



FRANÇAIS



KFI9400-KFI9401

MANUEL D'UTILISATION

SOURIS OPTIQUE SANS FIL

[Français] Mode d'emploi

Interaction-Connect S.A. - 296-298 Route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
info@interaction-connect.com

EVO Global Holdings Limited - Newland House, Unit 2,
Express Way, Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Importers:



Contenu

- 1 souris d'ordinateur sans fil rechargeable Q-Connect – Noir/Blanc (Référence : KF19400-KF19401)
- 1 récepteur sans fil USB
- 1 câble de recharge (30 cm)



Souris (KF19400-KF19401) Récepteur sans fil USB Câble de recharge (USB-A vers USB-C®)

Instructions d'utilisation et de sécurité




Batterie

- Comprend une batterie polymère rechargeable de 500 mAh.
- À charger/utiliser uniquement avec l'alimentation électrique spécifiée.




- Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit afin de garantir une utilisation sûre et correcte. Le non-respect de ces instructions peut endommager ce produit ou votre appareil et annuler votre garantie.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial, médical ou à des applications spéciales où une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels importants.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé ou défectueux.
- Ne regardez pas directement le faisceau optique.
- Ne cachez pas le capteur optique et n'utilisez pas une surface claire. Une surface réfléchissante n'est pas adaptée au fonctionnement de cet appareil.
- Pour éviter toute perte pendant le transport, nous vous recommandons de ranger le nano-dongle dans le compartiment situé sous l'appareil.
- N'ouvrez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même : vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil et votre garantie serait annulée.
- Évitez de soumettre le produit à des chocs violents et protégez-le des impacts et des chutes.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
- N'utilisez pas le produit ni ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles, s'ils ont été en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, ou s'ils sont humides.
- Tenez le produit éloigné du feu, de l'eau et de tout autre liquide.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits extrêmement froids, chauds, humides ou poussiéreux.
- Utilisez ce produit uniquement dans un environnement sec, entre 0 °C et 35 °C.
- N'utilisez pas ce produit dans les zones où l'utilisation d'équipements électroniques est interdite.
- Les images du produit peuvent différer du produit réel. Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.
- Le mode de fonctionnement décrit ici dépend de l'appareil et peut différer de celui décrit.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, débranchez le dongle/récepteur du port USB de votre ordinateur, puis rebranchez-le après quelques instants.

Fonctions



Installation (récepteur USB)

1. Allumez votre ordinateur.
2. Mettez l'interrupteur sur Marche. Le voyant LED clignotera brièvement en rouge pendant la connexion.



3. Insérez le récepteur sans fil dans le port USB de votre ordinateur. Votre système d'exploitation détectera et connectera automatiquement l'appareil.



Récepteur sans fil
USB

Installation (BT)

1. Allumez votre ordinateur.
2. Mettez l'interrupteur sur « On ». Le voyant LED clignotera brièvement en ROUGE pendant la connexion.
3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que BT1 ou BT2 s'allume.
4. Connectez-vous à l'appareil BT depuis votre ordinateur. Le couplage BT va démarrer.

Entretien et nettoyage

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon non pelucheux légèrement humide pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucune eau ni aucun autre liquide ne pénètre dans les connecteurs ou à l'intérieur du produit.

Service clientèle

Si vous avez des questions concernant nos produits, veuillez contacter le service clientèle de Q-Connect par e-mail à l'adresse suivante :
info@interaction-connect.com.

Technical data and product information

Modèle et référence :

Souris sans fil rechargeable Q-Connect – Noir/Blanc (Référence :
KF19400-KF19401)

Alimentation (souris/dongle) :

3 V = 6 mA (batterie polymère rechargeable 500 mAh 5 V - 20 mA incluse)

Connexion :

2 ports BT 5.1 / 1 port BT 2,4 GHz

Dimensions et poids :

112 × 63 × 38,5 mm ; ± 65 g

Conditions de fonctionnement et de stockage :

Température de fonctionnement : entre 0 °C et 35 °C ; humidité relative : entre 20 % et 90 %. Température de stockage : entre -20 °C et 60 °C.

Capteur, résolution et réactivité :

Capteur optique : 800/1200/1600 DPI Réglage DPI par bouton

Caractéristiques :

6 boutons (clic gauche/droit, boutons Précédent/Suivant, réglage DPI, molette de défilement et bouton central)

Compatibilité :

Ordinateurs et ordinateurs portables sous Windows (Windows® 98 et versions ultérieures), Mac et Linux ; Plug & Play

Exclusion de garantie

Veuillez noter qu'Interaction-Connect S.A. décline toute responsabilité en cas de perte de données sur les appareils qui nous sont envoyés. Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si les instructions d'utilisation n'ont pas été respectées, en cas d'utilisation inappropriée ou si les défauts sont causés par un autre appareil. Les demandes de garantie ne seront pas acceptées si le produit a subi des chocs, des décharges électriques, de la chaleur ou de l'humidité d'une manière non conforme à ses spécifications. Q-Connect ne sera pas responsable des dommages indirects ou consécutifs, des violations des conditions de garantie ou de tout autre dommage, quelle qu'en soit la cause. Veuillez noter que l'ouverture du boîtier du produit annulera la garantie. Ce produit n'est pas destiné à des applications commerciales, médicales ou spécialisées dans lesquelles une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures, voire la mort, ou des dommages matériels importants.

Implied warranty and warranty conditions

La garantie couvre uniquement le remplacement du produit Q-Connect. Tous les produits Q-Connect bénéficient de la période de garantie légale à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d'achat. Tous les produits Q-Connect font l'objet de contrôles qualité constants. Malgré cela, si vous constatez un défaut de matériau et/ou de fabrication, veuillez contacter le service client Q-Connect pour faire une réclamation au titre de la garantie. La garantie couvre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Veuillez noter que les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées si la cause du défaut est déterminée comme étant due aux raisons suivantes (exemples) :

- Manipulation, installation ou utilisation incorrecte ou inappropriée
- Non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité
- Dommages, rayures ou usure
- Modifications, ouverture du produit ou réparation par des tiers
- Dommages résultant d'un cas de force majeure ou du transport

Pour faire une réclamation, veuillez contacter votre point de vente.

Informations complémentaires

Declaration of conformity

Interaction-Connect S.A. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive relative aux équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE et aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) 2011/65/UE et 2015/863/UE. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. La déclaration de conformité détaillée de ce produit est disponible sous sa référence KF19400 ou KF19401 sur notre site web : www.q-connect.com.

Élimination des équipements électroniques usagés

Cet appareil est soumis à la directive européenne 2012/19/CE. Tous les appareils électriques et les équipements électriques usagés doivent être éliminés séparément des ordures ménagères et déposés auprès des autorités compétentes. L'élimination appropriée des équipements électroniques usagés contribue à la protection de l'environnement.

Élimination des piles usagées

Cet appareil est soumis à la directive européenne 2006/66/CE. Toutes les piles usagées doivent être éliminées séparément des ordures ménagères, par l'intermédiaire des organismes gouvernementaux compétents. En les éliminant de cette manière, vous contribuez à la protection de l'environnement.

Copyright © 2026 Interaction-Connect S.A. Q-Connect et le logo Q-Connect sont des marques déposées d'Interaction-Connect S.A. Toutes les marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont cités à titre descriptif uniquement.